

# **ВЕСЫ КУХОННЫЕ**

**МОДЕЛЬ: KS-2907**



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Rolsen**

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели кухонные весы Rolsen, мы надеемся, что качество их работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

## **ВАЖНО!**

- Убедитесь, что между корпусом и платформой весов не находятся посторонние предметы.
- Не помещайте прибор в воду, не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать весы вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги, в местах труднодоступных для детей.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления и микроволновых печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Не взвешивайте на весах горячие продукты и не ставьте горячую кухонную посуду.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

**ОПИСАНИЕ:**

Перед использованием, пожалуйста, произведите следующие действия:

1. Достаньте весы из упаковки.
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите 2 элемента питания CR2032 соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
3. С помощью переключателя на обороте весов выберите единицы взвешивания (g/oz).
4. Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.
5. Слегка нажмите пальцем кнопку «ON/OFF», на дисплее появится надпись «HELO», через несколько секунд – значение «0».



6. Установите на весы тару. На дисплее отобразится вес тары.
7. Нажмите кнопку «TARE» один раз, чтобы сбросить вес. Вес тары теперь будет отображаться как нулевой, даже если она остается на платформе.
8. Увеличьте вес, например, путем наполнения тары ингредиентами. На дисплее будет отображаться только вес ингредиентов.



Весы автоматически выключаются через 30 секунд, если их показания не меняются. Для экономии заряда батарей Вы можете по окончании использования вручную отключить весы, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку «ON/OFF/TARE».

### Примечание:

- Символ «ERR» появится, если весы перегружены (более 5009g/11lb).



- Символ «Lo» отобразится, если аккумулятор разряжен и его необходимо заменить.



### ОЧИСТКА

Для очистки весов не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Протрите корпус влажной тканью и тщательно высушите.

Старайтесь, чтобы на корпус прибора не попадали сильно ароматизированные, окрашивающие и кислотосодержащие продукты (морковь, свекла, сельдь, цитрусовые), т.к. это может усложнить процедуру очистки прибора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес ..... 5 кг

Диапазон рабочих температур ..... +5 – +30°C

Элементы питания ..... 2 литиевых батарейки CR2032  
(элемент питания, входящий в комплект поставки, необходимо заменить при первых признаках разрядки)

g = 1г

## **ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ**

---

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию, где Вы приобрели прибор или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

### **Гарантия не может быть предоставлена при:**

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора

Не требует обязательной сертификации.

### **Срок службы весов 3 года.**

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**